

Powerant käyttöönnotto ohje asennuksen jälkeen

- 1) Kytke Powerant päälle ja varmista että vihreä LED vilkkuu.
- 2) Jos LED ei vilku, paina laitteen virtakytkintä vähintään kolme sekuntia, minkä jälkeen vihreä LED vilkkuu ja laitteen voi löytää Wifillä eli laite on määritystilassa.
- 3) Kytke puhelin Powerantin luomaan Wifi-verkkoon.



- 4) Puhelin kirjautuu Wifiin kytkeytymisen jälkeen automaattisesti laitteen asetuksiin. Etene ohjeiden mukaisesti. Kytke laite Wifi-verkkoon *paikallisen-verkon-nimi*. Opettaja kirjoittaa koulun Wifi-verkon salasanan.



- 5) Valitse aktiiviset tunnit 24h ja sähkön enimmäishinta 100 c/kWh, näillä asetuksilla pörssisähköohjauksen pitäisi olla aktiivinen jolloin LED on punainen ja kuorma on kytkettynä.
- 6) Tarkista laitteen asetukset omalla tai koulun puhelimella nettiosoitteesta app.powerant.net
- 7) Kirjautu laitteeseen uudestaan ohjeiden kohdan kaksi mukaisesti. Muuta aktiiviset tunnit 4h ja sähkön enimmäishinta 1 c/kWh, näillä asetuksilla pörssisähköohjaus luultavasti ei ole aktiivinen ja LED on vihreä.
- 8) Tarkista laitteen asetukset omalla tai koulun puhelimella osoitteesta app.powerant.net

Ohjevideo: <https://powerant.net/fi/tuote/porssisahko-kontaktori/>

Powerant LEDin toiminta:

LED ei pala: laitteeseen ei ole kytketty sähköä

LED vilkkuu: laite on määritystilassa

Vihreä LED: laite toimii mutta kärjet on auki

Punainen LED: laitteen kärjet on kiinni